

# iPhoneのWi-Fi設定

(スマホ画面は機種やOSによって異なる場合がございます)

## 1. ホーム画面の「設定」をタップして開く



## 2. 「Wi-Fi」をタップして開く



## 3. 接続したい Wi-Fi をタップする



## 4. Wi-Fi のパスワードを入力する → 「接続」をタップする



※パスワードは Wi-Fi ルーター本体に記載された13桁の英数字です。パスワードは機器によって「PASS KEY」や「暗号キー」など表示は異なります。

## 5. 画面上部にWi-Fiマークが表示されると接続完了です

